

71.00 mm

98.00 mm



- HU Wi-Fi és Bluetooth intelligens izzó**
- EN Wi-Fi and Bluetooth Smart Bulb**
- DE Wi-Fi und Bluetooth Smart Lampen**
- ES Bombilla inteligente Wi-Fi y Bluetooth**
- FR Ampoule intelligente Wi-Fi et Bluetooth**
- IT Lampadina intelligente Wi-Fi e Bluetooth**
- NL Wi-Fi en Bluetooth Smart Bulb**
- PL Inteligentna żarówka Wi-Fi i Bluetooth**
- PT Lâmpada inteligente de Wi-Fi e Bluetooth**
- RU Умная лампа Wi-Fi и Bluetooth**

Felhasználói kézikönyv
Itt vannak az egyszerűsített utasítások, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

Univerzál pro iOS a Android Univerzális iOS és Android rendszerekre

Smart Life
Univerzális iOS és Android rendszerekre

1 → 2 → 3

Használati útmutató
Univerzális kiadás az okosabb életért

Használat előtt

- Csatlakoztassa az izzót egy áramforráshoz. Csatlakoztassa mobiltelefonját egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- Töltse le, telepítse és nyissa meg az alkalmazást. Keresse a Smart Life alkalmazást a Google Play (Android) vagy az Apple Store (iOS) webhelyen, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot. Hozzon létre egy fiókot vagy jelentkezzen be azonnal.

Hálózati beállítások

- Nyissa meg a Smart Life alkalmazást, és lépjen a kezdőlapra ("Home"). Nyomja meg a "+" gombot a jobb felső sarokban.
- Válasszon ki egy izzót a listából ("Világítás").
- A konfigurációhoz két üzemmód áll rendelkezésre - EZ és AP üzemmód.

EZ mód
Győződjön meg róla, hogy az izzó gyorsan villog (másodpercenként 2x) - az izzó beállítási üzemmódban van. Nyomja meg az izzó gombot 3-szor (be/ki/be/ki/be) - a fény gyorsan villog. A kapcsolat elindításához nyomja meg a "Megerősítő jelző gyorsan villog" gombot.

Kérjük, vegye figyelembe - a készülékek modellenként eltérőek lehetnek. Az utasítások ezért nem biztos, hogy teljesen pontosak.

Újrahasonosítás
Kérjük, hogy az egészségre és a környezetre káros elemeket, alkatrészeket és egyéb veszélyes alkatrészeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket a vonatkozó szabványoknak megfelelően hasznosítani sziveskedjen.

Működési frekvenciatartomány: 50/60 Hz
Maximális teljesítmény: 9 W

Anleitung für die Benutzung von Beleuchtungsprodukten
App Smart Life Universal Edition

Vorbereiten für die Benutzung

- Schalten Sie die Lampe ein und vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist.
- Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie anschließend. Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den nachstehenden oder den sich auf der Verpackung befindlichen Code, um die App herunterzuladen und anschließend zu installieren. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Erstellen eines neuen Kontos“, wenn Sie diese App zum ersten Mal heruntergeladen haben. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, dann tippen Sie auf die Schaltfläche „Ein vorhandenes Konto verwenden“.

Gerätewerkeinstellung

- Öffnen Sie die App Smart Life und wechseln Sie dann zur Seite „Home“. Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke dieser Seite.
- Wählen Sie aus der Geräteleiste dieser Seite „Beleuchtung“ aus.
- Für die Verbindung stehen Ihnen zwei Einstellungsmodi zur Verfügung: EZ-Modus und AP-Modus.

1) EZ-Modus
Vergewissern Sie sich, dass die Lampe schnell (2 Mal pro Sekunde) blinkt. Hierdurch wird angezeigt, dass sich die Lampe im Konfigurationsmodus befindet.
Drücken Sie den Lampenschalter 3 Mal (ein – aus – ein – aus – ein) solange, bis die Lampe schnell blinkt. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Sicherer Schritt“, um die Verbindung herzustellen.

Bitte beachten – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE LAXIHUB

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Abfälle sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Müllmännchensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Abfälle sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Laxihub, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.laxihub.com und klicken Sie dann auf das SYMBOL. Suchen Sie in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads“ finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 50/60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Instrucciones de uso del producto de iluminación
Edición universal de la aplicación Smart Life

Preparación para su uso

- Encienda la lámpara a la vez que se asegura que su smartphone está conectado a la red Wi-Fi 2,4 GHz.
- Descargue y abra la aplicación. Busque "Smart Life" en la App Store o escanee el código QR que aparece debajo o en el paquete para descargar e instalar la aplicación. Toque en el botón "Crear cuenta nueva" para registrarse si lo descarga por primera vez. Si ya dispone de una cuenta, toque en el botón "Iniciar sesión con cuenta existente".

Configuración de la red de dispositivos

- Abra la aplicación Smart Life y acceda a la página "Home". Toque en la marca "+" situada en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione "Iluminación" en la página de la lista de dispositivos.
- Dispone de dos modos de configuración para la conexión: Modo EZ y modo AP.

1) Modo EZ
Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente (dos veces por segundo). Esto indica que la lámpara está en modo configuración.
Pulse el interruptor de la lámpara 3 veces (conectado-desconectado-conectado-desconectado-conectado) hasta que la luz parpadea rápidamente. Toque en el botón "la luz de confirmación en el flash" para iniciar la conexión.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODO LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT LAXIHUB

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se maneja correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, viene arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida de esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Laxihub declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.laxihub.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 50/60 Hz
Potencia de salida máxima: 9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Instructions d'utilisation de produit d'éclairage
Version universelle de l'application Smart Life

Préparations pour l'utilisation

- Allumez la lampe tout en ayant votre smartphone connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Téléchargez et lancez l'application. Recherchez « Smart Life » dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous ou sur l'emballage pour télécharger et installer l'application. Appuyez sur le bouton «Créer un compte» pour vous inscrire si vous la téléchargez pour la première fois. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur le bouton «Connectez-vous».

Configuration de réseau

- Lancez l'application Smart Life – Smart Living et accédez à la page «Home». Appuyez sur le signe «+» dans le coin supérieur droit de la page.
- Sélectionnez «Éclairage» sur la page liste d'appareils.
- Deux modes de configuration sont disponibles pour la connexion: Mode EZ et mode PA.

1) Mode EZ
Assurez-vous que le témoin clignote rapidement (deux fois par seconde). Cela indique que la lampe est en mode configuration.
Appuyez sur l'interrupteur de la lampe 3 fois (activé-désactivé-activé-désactivé-activé) jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter rapidement. Appuyez sur le bouton «Voyant de confirmation dans le flash» pour lancer la connexion.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT LAXIHUB

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Laxihub déclare que l'équipement radioélectrique du type sont conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.laxihub.com, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle. Entrer dans l'Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.
Plage de fréquence de fonctionnement : 50/60 Hz
Puissance de sortie maximale: 9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Our products are compatible with both Arenti app and Smart Life app.

Smart Life
Universal for iOS and Android

1 → 2 → 3

Lighting product instructions for use
Universal Edition Smart Life

Preparation for use

- Power on the lamp while ensuring that your smart phone is connected to the 2.4 GHz Wi-Fi network.
- Download and open the app. Search for "Smart Life" in the App Store or scan the QR code below or on the package to download and install the app. Tap the "Sign Up" button to register if you download it for the first time. If you already have an account, tap the "Log In" button.

Device Network configuration

- Open the Smart Life app and access the "Home" page. Tap the "+" mark in the upper right corner of the page.
- Select "Lighting" on the device list page.
- Two configuration modes are available for connection: EZ mode and AP mode.

1) EZ Mode
Ensure the light flashes quickly (twice a second). This indicates that the lamp is in configuration mode. Press the lamp switch 3 times (on-off-on-off-on) until the light flashes quickly. Tap the "Confirm indicator rapidly blink" button to start connection.

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT LAXIHUB

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed-out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Laxihub declares that radio equipment types are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.laxihub.com and then click the search ICON on top line of website. Write model number. Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads.
Operating Frequency Range: 50/60 Hz
Max Output Power: 9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Istruzioni per l'uso del prodotto di illuminazione App Smart Life Universal Edition

Preparazione per l'uso

- Accendere la lampada mentre ci si assicura che il proprio smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi 2,4 GHz;
 - Scaricare e aprire l'app.
- Ricerca "Smart Life" nell'App Store o scansioni il codice QR seguente o sulla confezione per scaricare e installare l'app.
- Toccare il pulsante "Creare Un Nuovo Account" per registrare se la si è scaricata per la prima volta. Se si possiede già un account, toccare il pulsante "Effettua il login utilizzando un account esistente".

Configurazione rete dispositivo

- Aprire l'app Smart Life e accedere alla pagina "Home". Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina.
 - Selezionare "illuminazione" sulla pagina dell'elenco dei dispositivi.
 - Per la connessione ci sono due configurazioni disponibili: Modalità EZ e modalità AP.
- 1) Modalità EZ
- Assicurarsi che la luce lampeggi rapidamente (due volte al secondo). Ciò indica che la lampada è in modalità di configurazione.
- Premere 3 volte l'interruttore della lampada (on-off-on-off-on) fino a quando la luce lampeggia rapidamente. Toccare il pulsante "Conferma che l'Indicatore led lampeggi velocemente" per avviare la connessione.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT LAXIHUB

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non vengano gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cestino dei rifiuti bruciato che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e designate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Laxihub dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.laxihub.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Servire il numero di modello. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download. Intervallo di frequenza operativa: 50/60 Hz Potenza massima in uscita:9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Gebruiksaanwijzingen verlichtingsproduct Universele Uitgave Smart Life App

Voorbereiding

- Schakel de lamp in terwijl u ervoor zorgt dat uw smartphone verbonden is met het 2,4 GHz WiFi-netwerk;
 - Download en open de app.
- Zoek naar "Smart Life" in de App Store of scan de QR-code hieronder of op de verpakking om de app te downloaden en installeren.
- Druk op de toets "Nieuw account" om te registreren als dit uw eerste download is. Druk op de toets "Inloggen met een bestaand account" als u al een account hebt.

Netwerkconfiguratie voor het apparaat

- Open de Smart Life -app en ga naar de pagina "Home". Druk op het teken "+" rechtsboven in de hoek van de pagina.
 - Selecteer "Verlichting" op de pagina met de apparatenlijst.
 - Er zijn twee configuratiemodi beschikbaar voor de verbinding: EZ-modus en AP-modus.
- 1) EZ-modus
- Controleer of het lampje snel knippert (tweemaal per seconde). Dit betekent dat de lamp op de configuratiemodus is geschakeld.
- Druk 3 keer op de lampschakelaar (aan-uit-aan-uit-aan) zodat het lampje snel begint te knipperen. Druk op de toets "Bevestigen licht in de filter" om de verbinding te starten.
- Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT LAXIHUB

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalsymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inverteert bij een geschikte en speciaal daarvoor riciclerende faciliteit. Op deze manier is het geëerdend dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclingstations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden ogehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Laxihub, dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.laxihub.com en klik vervolgens op het zoekicoonje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer. Open nu de productiepagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads. Frequentiebereik: 50/60 Hz Totale uitgangsvermogen:9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Instrukcja obsługi produktów oświetleniowych Uniersalna wersja aplikacji Smart Life

Przygotowanie do użytkowania

- Włączyc światło, upewniając się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.
 - Pobrać aplikację i uruchomić ją.
- W sekcji z aplikacjami wyszukać frazę „ Smart Life” lub zeskanować kod QR umieszczony poniżej lub na opakowaniu, aby pobrać aplikację i ją zainstalować.
- Dotknij przycisku „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto, jeżeli aplikacja została pobrana po raz pierwszy. Jeżeli użytkownik ma już konto, należy dotknąć przycisku „Zaloguj się używając istniejącego konta”.

Konfiguracja sieci urządzenia

- Otwórz aplikację Smart Life i uzyskaj dostęp do strony „Home”. W prawym górnym rogu ekranu dotknij znaku „+”.
 - Na liście urządzeń wybrać pozycję „Oświetlenie”.
 - Dotknij dwa tryby konfiguracji połączenia: Tryb EZ i AP.
- 1) Tryb EZ
- Upewnić się, że wskaźnik miga szybko (dwa razy na sekundę). Oznacza to, że światło jest w trybie konfiguracji. Naciśnij przycisk światła trzy razy (włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć, włączyć), aż wskaźnik zacznie migać szybko. Dotknij przycisku „Potwierdź szybko mruganie”, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.
- Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT LAXIHUB

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze z użytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiórki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urządzie odpowiedzialnym za usuniecie odpadów.

Laxihub niniejszym oświadcza, że typ urządzenia jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.laxihub.com kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu. Przejdź na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiału do pobrania/innych plików do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 50/60 Hz Maks. moc wyjściowa:9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Instruções para utilização de produtos de iluminação Aplicação Smart Life de edição universal

Preparação para utilização

- Ligar a lâmpada enquanto assegura que o seu smartphone está ligado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz;
 - Descarregar e abrir a aplicação.
- Procurar "Smart Life" na App Store ou ler o código QR abaixo ou na embalagem para descarregar e instalar a aplicação.
- Tocar no botão "registar" para se registar se for a primeira vez que a descarrega. Se já tem uma conta, tocar no botão "Faça o login com uma conta existente".

Configuração de rede do dispositivo

- Abra a aplicação Smart Life e aceser à página "Home". Tocar no sinal "+" no canto superior direito da página.
 - Seleccionar "Iluminação" na página da lista de dispositivos.
 - Existão disponíveis dois modos de configuração para ligação: Modo EZ e Modo AP.
- 1) Modo EZ
- Assegurar que a luz pisca rapidamente (duas vezes por segundo). Isto indica que a lâmpada está em modo de configuração.
- Premir 3 vezes o interruptor da lâmpada (ligar-desligar-ligar-desligar-ligar) até a luz piscar rapidamente. Tocar no botão "Confirm indicator rapidly blink" para iniciar a ligação.
- Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT LAXIHUB

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos descartados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser descartados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Laxihub declara que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.laxihub.com e depois clicar no ícone de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo. Agora, entrar na página do produto e a diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 50/60 Hz Potência de saída máxima:9W

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

Инструкции по применению осветительного прибора Универсальное издание Smart Life

Подготовка к использованию

- Включите лампу, убедившись, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц;
 - Загрузите и откройте приложение.
- Найдите «Smart Life» в App Store или отсканируйте QR-код ниже или на упаковке, чтобы загрузить и установить приложение.
- Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться, если вы загружаете его впервые. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите кнопку «Войти».

Конфигурация сети устройства

- Откройте приложение Smart Life и перейдите на «Домашнюю» страницу. Коснитесь знака «+» в правом верхнем углу страницы.
 - Выберите «Освещение» на странице списка устройств.
 - Для подключения доступны два режима конфигурации: режим EZ и режим AP.
- 1) Режим EZ
- Убедитесь, что индикатор мигает быстро (два раза в секунду). Это означает, что лампа находится в режиме настройки.
- Нажмите выключатель лампы 3 раза (вкл-выкл-вкл-выкл-вкл), пока свет не начнет быстро мигать. Нажмите кнопку «Подтвердить», индикатор будет быстро мигать», чтобы начать соединение.

Обратите внимание - все продукты могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы принимаем оговорки на случай ошибок и упущений в руководстве.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, АВТОРСКИЕ ПРАВА LAXIHUB

Электрическое и электронное оборудование и прилагаемые батареи содержат материалы, компоненты и вещества, которые могут быть опасными для вашего здоровья и окружающей среды, если с отходами (выбросенное электрическое и электронное оборудование и батареи) неправильно обращаться.

Электрическое и электронное оборудование и аккумуляторы помечены знаком перерезанного мусорного бака, показанного выше. Этот символ означает, что электрическое и электронное оборудование и батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, а следует утилизировать отдельно.

Как конечный пользователь, важно, чтобы вы отправляли использованные батареи в соответствующее учреждение. Таким образом мы убедимся, что батареи утилизируются в соответствии с законодательством и не наносят вреда окружающей среде.

Во всех городах созданы пункты сбора, куда электрическое и электронное оборудование и аккумуляторы можно бесплатно сдать на станциях утилизации и других местах сбора, либо забрать у домохозяйств. Дополнительно информацию можно получить в техническом отделе вашего города.

Настоящим Laxihub заявляет, что радиооборудование типа соответствует Директиве 2014/53 / EU.

Полный текст декларации соответствия EU доступен по следующему адресу в Интернете: www.laxihub.com, а затем нажмите значок поиска в верхней части веб-сайта. Нанесите номер модели.

Теперь войдите на страницу продукта, и красная директива находится в разделе загрузки / другие загрузки.

Диапазон рабочих частот: 50/60 Гц

Максимальная выходная мощность: 9 Вт

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
www.laxihub.com

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT Laxihub

Laxihub
A Safer and Smarter Life for Everyone



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Laxihub Europe
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands
Made in China
www.laxihub.com